T61 セットアップ・インストラクション P/N 42W9616

3/2/2007

Size: 11x14 inches

Color: 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)


Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.



T61 セットアップ・インストラクション P/N 42W9616

3/2/2007

Size: 11x14 inches

Color: 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantageTechnologies

ThinkVantage テクノロジーおよびその他の項目について詳しくは、ThinkVantage ボタンを押して ThinkVantage プロダクティビティー・センターを開いてください。



プロダクティビティー・センター

プロダクティビティー・センターは、お客様の ThinkPad のセットアップ、ご理解、保守、拡張を お手伝いする情報およびツールをご案内します。



Access Connections[™]

セキュリティー、ネットワーク、プリンター、インターネットなどの設定やその他のロケーション 独自の設定を自動的に管理しながら、有線と無線を簡単に切り替えることができます。



Client Security Solution (一部のモデルのみ)

パスワード、暗号鍵、電子証明書などの重要ななセキュリティー情報を含み、不正なアクセスから お客様のデータを保護する、Lenovo 独自のハードウェアとソフトウェアを組み合わせたツール



Rescue and Recovery[™]

Windows が起動しなかったり、システム障害などが発生した時に、ヘルプデスクの助けを借り なくても、簡単に、素早い業務復帰を可能にすることができるソフトウェアです。



System Migration Assistant™

System Migration Assistant は、ThinkPad をすぐにご使用いただけるように、お客様のデータ および設定を正確に移行することをお手伝いします。



System Update

System Update は、新しい Lenovo ソフトウェアや、お客様の ThinkPad 用のドライバーおよび BIOS をダウンロードします。



さらに詳しい機能については ThinkVantage ボタンを 押してください:

Access Help (オンライン・マニュアル) および同梱のマニュアルを ご使用ください

で使用の ThinkPad についての詳細情報は、Access Help を開いていただくか、「安全上の注意と保証についての手引き」、 「使用上の注意と問題判別」をご覧ください。



Access Help は総合的なオンライン・マニュアルです。ご使用のThinkPad に 初期導入されている機能およびツールの構成方法や問題の解決方法に加え、 お客様が ThinkPad について知りたいと思われるほとんどの情報が記載され ています。

Access Help を開くには、次のいずれかを行います。

- ThinkVantage ボタンを押します。ThinkVantage プロダクティビティー・ センターの「クイック・リンク」の下で、「システム上のヘルプにアクセス」を クリックします。
- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」を選択し、 「Access Help」をクリックします。



安全上の注意と保証についての手引き

- 重要な安全上の注意
- 操作環境およびその他重要な注意
- 保証情報

使用上の注意と問題判別

- 知りたいことを探すには
- ThinkPad の取り扱い
- 問題の診断および問題判別 - リカバリーについて
- ヘルプおよびサービス体制
- 保証について
- *追加の付属品について:
- 1) 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
- 2) 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 3) リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。 詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の『リカバリーについて』を参照してください。

Copyright Lenovo 2007. All rights reserved.

以下は、Lenovo Corporation の商標です。 Access Connections ThinkPad TrackPoint ThinkVantage

ThinkLight
UltraConnectUltraNav Rescue and Recovery System Migration Assistan

